


Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt Roma

Profil d'embrasure avec tirant TPE pour montage latéral



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour une étanchéité durable des joints de raccordement avec des revêtements durs • longueur de montage maximale : 2,6 m, les profils n'agissent pas en séquence
--------------------	--

Propriétés	• avec tirant TPE pour la compensation des mouvements • auto-adhésif • en plastique • avec fibre de verre intégrée (160 g/m²) • avec languette de protection autocollante pour fixer des polyanes
-------------------	--

Format	• longueur : 260 cm
---------------	---

Support

Exigences	Le support doit être solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant altérer l'adhérence (par exemple graisse, saleté).
------------------	---

Préparations	1. Nettoyer l'encadrement de la fenêtre ou de la porte avec un nettoyant approprié et rincer. Pour choisir le produit nettoyant, contacter le fabricant de fenêtres ou de portes le cas échéant. 2. Réaliser un test de collage et prétraiter le châssis de fenêtre 3. Boucher les rainures situées dans l'angle du châssis de fenêtre ou de porte à l'aide de Sto-Couvre Joint AF pour obtenir une surface plane.
---------------------	--

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température du support et de l'air : Température minimale : +5 °C Température maximale : +40 °C
-------------------------------------	---

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	spécifique à un chantier	1,00	m/m
Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Le cas échéant, calculer les valeurs de consommation précises plus les chutes sur l'ouvrage			

Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt Roma

Application	Poser le profil juste avant le montage des panneaux isolants adjacents. Découper le profil d'arrêt d'enduit à la longueur requise. Débarrasser la bande d'étanchéité PE de son film de protection et fixer le profilé sur la bande comprimée Lento. Poser le profilé en plaçant la languette de protection à l'extérieur, puis le presser fortement contre le support. Poser la fibre de verre intégrée et la fibre de verre de l'armature (resp. le cornière d'angle) avec un chevauchement d'au moins 10 cm et les noyer dans l'enduit de marouflage du système. Le marouflage ou la couche de finition ne doit pas dépasser de l'arête de rupture de la languette de protection. Sinon, la séparation ne peut pas être réalisée proprement. Une fois la couche de finition durcie, retirer la languette de protection.
--------------------	---

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Le treillis intégré du profilé ne doit pas être exposée aux vents forts ni aux tempêtes. Maroufler la façade immédiatement après la pose des profilés d'arrêt d'enduit. S'il n'est pas possible de maroufler immédiatement : fixer le treillis avec des clous en plastique jusqu'au marouflage. Pour que le profilé remplisse parfaitement sa fonction, les fenêtres et les portes doivent être fixées selon les règles de l'art de sorte que tout mouvement inadmissible soit exclu. Respecter les directives applicables. Le montage du profil crée un joint étroit entre l'élément de construction (fenêtre, etc.) et la surface de l'enduit. La largeur de ce joint peut fluctuer en raison des mouvements de l'élément de construction. Assurer l'étanchéité dans l'angle, au point d'intersection de l'appui de fenêtre, du châssis de fenêtre, du profil et de l'embrasure. Combler les creux à l'aide de StoColl Fix.
---	---

Stockage	
Conditions de stockage	Stocker à plat et dans un endroit sec.
Marquage	
Groupe de produits	Accessoires pour système d'ITE

Indications spéciales	Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé. Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits. La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.
------------------------------	---

Fiche technique

Sto-Profil d'arrêt Roma

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be