

Fiche technique

StoLastic Gewebe RF

Treillis d'armature pour la réparation des fissures



Caractéristique

Application • pour le pontage et la réparation de fissures

Propriétés • complément et soutient excellents pour StoCryl RB

Format • largeur : 100 cm

Support

Préparations Enlever les peintures effritées ou les résidus d'enduit. Appliquer une couche d'imprégnation adaptée sur les supports absorbants.

Après le séchage de la couche d'impression, boucher les fissures avec par exemple avec Sto-Rissfüller.

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	recouvrement de 10 cm	1,10	m/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Application A noyer avec un chevauchement

Après le séchage correct, réaliser la couche intermédiaire et la couche de finition avec des produits adaptés.

Livrer

Emballage Rouleau

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Treillis d'armature

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !

Fiche technique

StoLastic Gewebe RF

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be